

RG202 Mini 接收机说明书

1、对码


发射机：方式1：【通信设置】-【对码】，点开始，进入对码状态。

高频头：方式2：长按高频头[SET]键进入对码状态（指示灯状态：黄灯闪烁）。

接收机：上电，长按【SET】键3秒，LED橙色灯闪烁。

注 意：高频头接收到接收机数据时（指示灯状态：绿灯常亮），
高频头未接收到接收机数据时（指示灯状态：黄灯常亮）。

2、各部件名称



WFLY 天地飞®

保修卡

客户姓名：_____ 电话：_____ 邮编：_____

客户地址：_____

产品型号：_____

附件：_____

产品条码：_____

发票号码：_____

购机商店名称：_____

购机商店地址：_____

商店经手人：_____

购机日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

专心专注 全心服务

3、指示灯状态

模式	颜色	状态	功能
对码模式	黄	闪烁	对码中
	绿	常亮	对码完成
传输模式	红	常亮	未收到发射机数据
警告		闪烁	电压<3.7V
短按	切换功能	接收机	绿灯常亮
长按	确认选择	接收机升级	绿灯闪烁

4、接收机参数

型号：RG202 Mini

工作电流：95mA

电压电压：5.0V

频段：2.4GHz（双向传输）

外部电压检测：DC 1~36V

升级：在线升级

W.BUS：兼容S.BUS /分辨率2048

W.CRSF：兼容CRSF /分辨率4096

失控保持：支持

尺寸：14mm×14mm

重量：0.8g

WFLY天地飞®

保修卡

天地飞科技售后条款

- 1、WFLY产品自购买之日起，属于质量问题一年内由深圳市天地飞科技开发有限公司免费保修（公司承担往返邮费）。
- 2、WFLY产品自购买之日起七天内，在正常使用的情况下出现质量问题，外观无损坏，可凭保修卡及购机凭证在经销商处免费更换同型号产品；经销商收到更换产品时必须第一时间通知公司予以备案更换。
- 3、WFLY产品将由深圳市天地飞科技开发有限公司提供终身售后服务；对于自购买之日起，人为损坏、改装、开盖损坏封条以及超过一年免费保修期的，用户必须支付往返邮费、材料成本费及维修成本费用。
- 4、为确保您的权益受到保护，并能及时有效的为您服务。请在购买WFLY产品时务必完整填写好保修卡及索要购机凭证；由销售商签字盖章。用户享受本售后服务条款必须提供保修卡及购机凭证，缺一不可；销售商没有给消费者保修卡或不按要求填写的，由销售商承担全部的售后服务费用。
- 5、本售后服务条款仅适用于中国大陆销售的WFLY遥控器和附件正品。

深圳市天地飞科技开发有限公司

售后地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城社区蚝业路祥利工业园C1栋3楼

联系电话：0755-2658 1817

公司网站：www.wflysz.com

技术支持：135 3052 9708（微信同号 吴工）

X95交流QQ群：606508403（1群）1023387250(售后维修群)

注意：须填写购买日期并由经销商盖章方有效