

发射机固件更新

ET16S 版本发布记录

发布日期：2022年08月10日


发射机固件：aV1.1.30

发射机固件更新：新增Express LRS协议

天地飞ET16S，界面调整

① 内置高频头为“启用”时，显示①信号强度条图标

② 外置高频头为“启用”时，显示②信号强度条图标



界面路径：WFLY→【通信设置】→【对码】→【外置高频头】→【选择协议】

介绍外置协议

- ① **R9M**：R9M高频头。可设置发射机使用地区、接口开关。支持固件版本 **ACCST**
- ② **PPM**：天地飞WFTFRSII高频头。兼容WFR04S、WFR06S、WFR07S、WFR09S、RD201W、WFR04H
- ③ **CRSF**：大小黑羊高频头。可识别固件版本，设置功率。支持固件版本 **V4.10**
- ④ **MULTI**：四合一高频头。可设置协议、子协议、功率、频段、接口状态。支持固件版本 **V1.3.0.76**
- ⑤ **W.CRSF**：天地飞MG216高频头。天地飞开发的第三代协议，专注穿越机领域，官网可查询
- ⑥ **Express LRS**：ELRS高频头。可识别固件版本，设置功率。支持固件版本 **V2.5.0**

